

Dit document hoort bij je instrument in de koffer.

Weet je hoe je je saxofoon moet onderhouden?

Wees zuinig op je instrument: Behandel het instrument dat je van de vereniging in bruikleen hebt alsof het je eigen instrument is.

Eet of drink nooit tijdens het spelen. Poets je tanden en zorg voor een schone mond alvorens je gaat spelen.

Een goed onderhouden instrument geeft meer speelplezier en inspiratie en vraagt om een aantal simpele aandachtspunten.



In en uit elkaar

Wees voorzichtig bij het in elkaar zetten en het uit elkaar halen. De saxofoon is een precisie-instrument. De afzonderlijke delen passen goed in elkaar als je ze stevig vastpakt zonder op de kleppen(asjes) te drukken. Vervolgens duw je ze met een enigszins draaiende beweging in elkaar.

Mondstuk

Houd het mondstuk zowel inwendig als uitwendig goed schoon. Week het mondstuk twee keer per jaar in water met azijn.

Kurk

Voor het onderhoud van het kurk is er speciale kurkvet. Hierdoor is het opzetten makkelijker en gaat het kurk langer mee.



Na het spelen

Veeg na het spelen je instrument af met een zachte doek. Maak het droog als hij nat is geworden.

Na het spelen het riet er af halen, droog maken en in riethouder opbergen. Het mondstuk, hals en body loshalen en zorgvuldig drogen.

Polsters

Na het spelen gewoon aan de lucht drogen is prima. Mocht je last hebben van plakkende kleppen, droog ze dan met absorberend vloeipapier. Papier ertussen, klep zachtjes sluiten (niet te hard drukken dus) en ertussen vandaan trekken.

Voor het poetsen van de saxofoon mogen geen middeltjes worden gebruikt. Een pluivrije (katoenen) vochtige doek is voldoende. Voor zilveren saxofoons kan een zilverpoetsdoek gebruikt worden.



Vervoeren

Leg je instrument na gebruik meteen in de koffer of tas en laat die een beetje open als je thuis bent, zodat het goed droogt. In de koffer liggen geen losse onderdelen tenzij er een speciale bergruimte in de koffer of tas zit. Zet je instrument niet in de zon of dicht bij een verwarming.

Wil je meer informatie over sax-onderhoud? : <https://saxofoonwinkel.nl/nl/content/7-onderhoud>

Geen gereedschap gebruiken: Ga nooit zelf met gereedschap aan het instrument zitten. Geef klachten of problemen met de saxofoon direct door aan Jos of mail met: instrumenten@kna-zwolle.nl

Voor de saxofoons heeft KNA een periodiek onderhoudsprogramma opgezet. Dat betekent dat elke saxofoon regelmatig (om een aantal jaren) voor klein en groot onderhoud naar een vakman gaat. Als jouw saxofoon aan de beurt is krijg je dat op tijd te horen.